Модем Qlink-3000/B-ETV

Настольное исполнение Интерфейс Ethernet 10/100Base-T

Руководство по установке и эксплуатации

Версия документа: 1.5R / 31.08.2007



Указания по технике безопасности

Восклицательный знак в треугольнике служит для предупреждения пользователя о наличии важных инструкций по эксплуатации и обслуживанию устройства.

При монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании устройства следует соблюдать действующие правила техники безопасности. Работы по установке, техническому обслуживанию и ремонту должны выполняться только квалифицированным и уполномоченным персоналом. Операции установки, технического обслуживания и ремонта не должны производиться оператором или пользователем.

Данное руководство описывает модель Qlink-3000/B-ETV.

Данное руководство относится к устройствам со следующими версиями прошивок (firmware):

Префикс кода заказа	Версия прошивки
Qlink-3000/B-ETV.	revision A, 30/05/2007

Технические характеристики и конструкция устройства могут быть изменены без предварительного уведомления потребителей.

Содержание

Раздел 1. Введение	6
1.1. Применение	6
1.2. Модельный ряд	8
1.3. Код заказа	9
Раздел 2. Технические характеристики	10
Линейный интерфейс (Link)	10
Интерфейс Ethernet	10
Интерфейс аварийной сигнализации	10
Консольный порт	11
Управление/мониторинг по протоколу SNMP	
(для моделей -SNMP)	11
Диагностические режимы	11
Габариты и вес	11
Электропитание	11
Условия эксплуатации	11
Раздел 3. Установка	12
3.1. Требования к месту установки	12
3.2. Комплектность поставки	12
3.3. Подключение кабелей	12
Разъём консольного порта	13
Разъём аварийной сигнализации	14
Разъём питания	15
Разъем для подключения к линии	15
Разъём порта Ethernet	16
Раздел 4. Функционирование	17
4.1. Органы индикации	17
Индикаторы на передней панели устройства	17
Индикатор наличия питания «PWR»	17
Индикатор порта Ethernet («LAN»)	17
Индикатор ошибки на удалённой стороне «RE»	18
Индикатор ошибки на локальной стороне «LE»	18
Индикатор режима тестирования «TST»	18
Индикаторы на задней панели устройства	18
Индикатор состояния порта Ethernet «ETH LINK»	18
Индикатор режима порта Ethernet «ETH FAST»	19

	4.2. Органы управления	
	Переключатели на передней панели	
	Микропереключатели	
	Функции группы переключателей S1	
	Функции группы переключателей S2	
	4.3. Шлейфы	
	Нормальный режим (шлейфы не включены)	
	Локальный шлейф на линии	
	Удаленный шлейф на линии	
	4.4. Встроенный BER-тестер	
	Тестирование линии через удалённый шлейф	
	Встречное включение BER-тестеров	
	4.5. Аварийная сигнализация	
Pa	аздел 5. Управление через консольный порт	
	5.1. Меню верхнего уровня	
	5.2. Структура меню	
	5.3. Меню «Statistics»	
	5.4. Команда «Event counters»	
	5.5. Меню «Loopback»	
	5.6. Меню «Test»	
	5.7. Меню «Configure»	
	Подменю «Link»	
	Подменю «Port»	
	Подменю «SNMP»	
	Команда «Filtering»	
	Команда «Sensor input»	
	Команда «Remote control»	
	Подменю «Factory settings»	
	Команда «Save parameters»	
	Команда «Restore parameters»	
	5.8. Команда «Remote login»	
	5.9. Команда «Reset»	
Pa	аздел 6. Управление через SNMP	
	6.1. Установка параметров SNMP	46
	6.2. Наборы информации управления (MIB)	47

Раздел 1. Введение

1.1. Применение

Qlink-3000 – семейство SHDSL модемов для физических линий, предназначенных для передачи данных по одной ненагруженной витой паре на расстояние до 10 км. Максимальная скорость передачи данных в линии SHDSL составляет 2304 кбит/с. Максимальная длина линии SHDSL, при которой обеспечивается устойчивая работа модемов, зависит от скорости передачи данных в линии и параметров кабеля. В таблице приведены типовые значения максимальной длины линии при различных скоростях передачи данных в линии для кабеля 26 AWG (0.4 мм).

Таблица 1.1-1. Зависимость максимальной длины кабеля от скорости передачи данных

Физическая скорость	Скорость передачи	Максимальная длина
в линии	данных	кабеля
2320 кбит/с	2304 кбит/с	4.0 км
784 кбит/с	768 кбит/с	5.4 км
272 кбит/с	256 кбит/с	7.6 км

Данное руководство описывает устройство Qlink-3000/B-ETV. Устройство снабжено одним портом данных с интерфейсом Ethernet 10/100Base-T и предназначено для передачи данных порта Ethernet по линии SHDSL с использованием протокола удаленного моста. Скорость передачи данных составляет от 64 кбит/с до 2304 кбит/с (36 x 64 кбит/с).

Примечание:

Здесь и далее термин «Ethernet 10/100Base-T» используется для обозначения канала передачи данных, имеющего переключаемый или автоматически определяемый интерфейс типа 10BASE-T или 100BASE-T (в последнем случае используется физический уровень 100BASE-TX) для подключения к ЛВС в соответствии со стандартом IEEE 802.3.

Пара устройств Qlink-3000, связанных каналом SHDSL, образуют удаленный мост Ethernet (Remote Bridge) и служат для соединения двух локальных сетей.

На рисунках приведены возможные схемы применения модемов Qlink-3000/В-ЕТV.



Рис. 1.1-1. Типовая схема включения модема Qlink-3000/B-ETV



Рис. 1.1-2. Схема применения модема Qlink-3000/B-ETV

Основные характеристики модема Qlink-3000/B-ETV:

- передача потока данных по двухпроводной физической линии на расстояние до 10 км;
- скорость передачи данных 64 2304 кбит/сек (N x 64 кбит/сек, N = 1 36);
- поддержка приоритезации трафика (Quality of Service);
- локальный и удаленный шлейфы;

- встроенный измеритель уровня ошибок (BER-тестер);
- консольный порт RS-232;
- установка параметров конфигурации с микропереключателей, расположенных на нижней крышке устройства. Кроме того, для модели с SNMP управлением (-SNMP) возможна настройка параметров с терминала, подключенному к консольному порту устройства, а также управление с терминала, подключенного к удаленному устройству;
- удаленное управление и мониторинг по протоколу SNMP (только для модели -SNMP);
- аварийная сигнализация («сухие контакты» реле);
- настольное исполнение;
- встроенный блок питания от сети или батареи.

Индикаторы на передней панели устройства отображают готовность каналов, включение шлейфов и режима тестирования. Встроенный BER-тестер позволяет проводить измерение уровня ошибок в линейном тракте. Измерения проводятся на фиксированном или псевдослучайном коде согласно рекомендации О.151 (длина последовательности — 2¹⁵-1=32767 бит).

Для тестирования каналов из локального узла при отсутствии персонала на удаленном конце линии предусмотрена возможность удалённого входа (управления удалённым устройством с консольного порта локального устройства). Передача команд удаленному устройству осуществляется по дополнительному служебному каналу. По желанию пользователя удаленное изменение конфигурационных параметров может быть запрещено.

Устройство имеет реле аварийной сигнализации, «сухие» контакты которого могут включать внешнее устройство вызова эксплуатационного персонала.

Модем Qlink-3000/B-ETV имеет возможность обновления прошивки (firmware). Инструкцию по обновлению прошивки можно найти на сайте www.cronyx.ru.

1.2. Модельный ряд

В семейство Qlink-3000 входят модемы с одним портом данных с интерфейсом E1 (модель – E1) или, Ethernet 10/100Base-T (модель – ETV).

Кроме того, в семейство Qlink-3000 входят модемы-мультиплексоры, которые имеют два порта данных, один из которых (Port 0) имеет интерфейс E1 (G.703, G.704), а второй может иметь интерфейс E1 или Ethernet 10/100Base-T. Модем-мультиплексор может также оснащаться дополнительным портом Ethernet 10Base-T для управления по протоколу SNMP. В модели –ETV с SNMP управлением порт SNMP совмещен с портом данных. В модели –E1 SNMP управление отсутствует.

Все модели семейства Qlink-3000 совместимы друг с другом, т.е. на одной стороне

линии может стоять одна модель, а на второй – любая другая. Данное руководство описывает модели с одним интерфейсом Ethernet.

1.3. Код заказа



Раздел 2. Технические характеристики

Линейный интерфейс (Link)

Требования к линии	ненагруженная витая пара
Линейная скорость	от 208 кбит/с до 2320 кбит/с
Длина линии	до 10 км при диаметре жилы 0.6 мм, до 7.6 км при диаметре жилы 0.4 мм
Разъем	тип RJ (розетка, 8 контактов)
Кодирование	TC-PAM
Синхронизация передающего тракта	Internal (от внутреннего генератора) From DSL (от приемного тракта SHDSL)
Защита от перенапряжений	SIDACtor
Защита от сверхтоков	плавкий предохранитель

Интерфейс Ethernet

Тип интерфейса	.Ethernet 10/100Base-T
Тип разъёма	RJ-45 (розетка)
Полоса пропускания	от 64 до 2304 кбит/с
Приоритезация трафика (QOS)	8 уровней приоритета
Режим работы	100 Mbps Full-duplex, 100 Mbps Half-duplex, 10 Mbps Full-duplex, 10 Mbps Half-duplex, или Autonegotiation (автоматический выбор)
Размер таблицы ЛВС	15000 МАС-адресов
Максимальный размер кадра	4224 байт, включая заголовок МАС-уровня
Протоколы	Transparent или Cisco-HDLC bridging IEEE protocol, устанавливается автоматически

Интерфейс аварийной сигнализации

Тип разъёма	Mini DIN (розетка, 6 контактов)
Ток контактов реле	до 600 мА

Напряжение на контактах реледо 110 В постоянного тока или 125 В переменного тока

Консольный порт

Тип интерфейса, разъём	RS-232 DCE, DB-9 (розетка)
Протокол передачи данных	асинхронный, 9600 бит/с,
	8 бит/символ, 1 стоповый бит,
	без четности
Модемные сигналы	DTR, DSR, CTS, RTS, CD

Управление/мониторинг по протоколу SNMP (для моделей -SNMP)

SNMP порт управлениясовмещен с портом данных (10/100Base-T)

Диагностические режимы

Шлейфы	локальный, удаленный
Измеритель уровня ошибок	встроенный
Управление	с микропереключателей на нижней
	крышке устройства, для моделей
	-SNMP - через управляющий порт
	RS-232, по протоколу SNMP или с
	удаленного устройства

Габариты и вес

Исполнение	.настольное
Габариты	.не более 158 мм х 64 мм х 225 мм
Bec	.не более 0,9 кг

Электропитание

От сети переменного тока	.176–264 В, 50 Гц
От источника постоянного тока	.36–72 B
Потребляемая мощность	.не более 20 Вт

Условия эксплуатации

Температура	от 0 до 50 °С
Относительная влажность	до 80 %, без конденсата

Раздел 3. Установка

3.1. Требования к месту установки

При установке модема оставьте как минимум 10 см свободного пространства со стороны задней панели для подключения интерфейсных кабелей. Следует учитывать, что на передней панели устройства имеются органы управления и индикации, так что при установке модема необходимо обеспечить свободный доступ обслуживающего персонала к передней панели устройства.

Температура окружающей среды должна составлять от 0 до +50 °С при влажности до 80%, без конденсата.

3.2. Комплектность поставки

Модем Qlink-3000 в соответствующем исполнении	1 шт.
Кабель питания (для модели «-АС»)	1 шт.
Съёмная часть терминального блока разъёма питания	
(для модели «-DC»)	1 шт.
Руководство по установке и эксплуатации	1 шт.

3.3. Подключение кабелей

На передней панели модема расположен разъём консольного порта:



Рис. 3.3-1. Передняя панель модели Qlink-3000/B-ETV

На задней панели модема Qlink-3000/B-ETV расположены разъёмы для подключения к физической линии, порта Ethernet, аварийной сигнализации и питания.



Рис. 3.3-2. Задняя панель модема Qlink-3000/B-ETV (модель AC)

Разъём консольного порта

Для подключения консоли на передней панели устройства установлен разъём DB-9 (розетка). Порт консоли имеет стандартный интерфейс RS-232 DCE и использует следующие настройки: асинхронный режим, скорость 9600 бод, 8 бит/символ, 1 стоповый бит, без четности. Для подключения к СОМ-порту компьютера используйте прямой кабель.



При подключении терминала необходимо обеспечить наличие сигнала RTS от терминала к консольному порту устройства (для управления потоком).

Рекомендуется применять следующие схемы кабелей:





Разъём аварийной сигнализации

Интерфейс аварийной сигнализации предназначен для включения внешнего исполнительного устройства (звонок, зуммер, индикатор на пульте и т.п.) при возникновении нештатной ситуации - потеря несущей, потеря синхронизации, отключение питания. Включение осуществляется «сухими» (т.е. не связанными с какими-либо электрическими цепями мультиплексора) контактами реле.

При наличии питания и несущей контакт 3 замкнут на контакт 1. При отключении питания или пропадании несущей контакт 3 размыкает цепь 1 и замыкается на контакт 2 (состояние «тревоги»).

Для подключения аварийной сигнализации на задней панели устройства установлен разъём MiniDIN-6 (розетка).



Рис. 3.3-4. Разъём порта аварийной сигнализации



Подключаемый к устройству внешний входной датчик должен быть изолирован от других электрических цепей. Несоблюдение этого требования может привести к выходу устройства из строя.

Разъём питания

Для подключения кабеля питания переменного тока (для модели «-AC») используется стандартный сетевой разъём. Кабель питания поставляется в комплекте с устройством.

Для подключения кабеля питания постоянного тока (для модели «-DC») используется разъемный терминальный блок, изображённый ниже:



Рис. 3.3-5. Терминальный блок (вид со стороны задней панели устройства)

Съёмная часть терминального блока разъёма питания поставляется в комплекте с устройством.

Для организации питания устройства от сети переменного тока напряжением 198 ÷ 242 В возможно применение внешнего адаптера Cronyx AC-DC-48 (заказывается отдельно).

Разъем для подключения к линии

Для подключения к линии на задней панели устройства установлен разъем типа RJ (8 контактов, розетка):



не используется
 не используется
 не используется
 не используется
 линия А
 линия В
 не используется
 не используется
 не используется
 не используется

Рис. 3.3-6. Разъём линии SHDSL

Разъём порта Ethernet

Для подключения к каналу Ethernet на задней панели устройства установлен разъем RJ-48 (розетка):



Рис. 3.3-7. Разъём RJ-45

При подключении к Ethernet концентратору используйте прямой кабель.

Раздел 4. Функционирование

4.1. Органы индикации

Индикаторы на передней панели устройства

На передней панели расположены индикаторы, отображающие состояние устройства.



Рис. 4.1-1. Расположение индикаторов и органов управления на передней панели модема Qlink-3000/B-ETV

Индикатор наличия питания «PWR»

Зелёный индикатор питания светится при наличии питающего напряжения.

Индикатор порта Ethernet («LAN»)

Зелёный индикатор «LAN» сигнализирует о готовности порта. Состояние данного индикатора не зависит от наличия сигнала в линии E1.

Индикатор ошибки на удалённой стороне «RE»

Индикатор RE светится красным цветом, если установлена связь по линии SHDSL и конфигурационные параметры локального и удаленного устройства не соответствуют друг другу (например, на локальном и удаленном устройстве заданы разные скорости передачи данных).

Индикатор ошибки на локальной стороне «LE»

Индикатор LE светится красным цветом при отсутствии соединения по линии SHDSL, при обнаружении ошибок в линии (например, неверная контрольная сумма блока), а также при обнаружении ошибок модуля моста (например, переполнение внутреннего буфера). Кроме того, при включенном измерителе уровня ошибок, индикатор LE отображает результаты тестирования линии: горит красным цветом - тестовая последовательность не найдена или обнаружены ошибки тестирования линии, не горит - ошибок тестирования не обнаружено.

Индикатор режима тестирования «TST»

Красный индикатор «TST» светится при включённом измерителе уровня ошибок (BER-тестере); мигает равномерно, если включен локальный шлейф, мигает (одиночные вспышки), если включен удаленный шлейф.

Индикаторы на задней панели устройства

На задней панели расположены индикаторы, отображающие состояние порта Ethernet 10/100Base-T:



Рис. 4.1-2. Расположение индикаторов на задней панели модема Qlink-3000/B-ETV

Индикатор состояния порта Ethernet «ETH LINK»

Зелёный индикатор состояния порта Ethernet 10/100BaseT светится, если порт подключён к работающему оборудованию Ethernet; мигает при приёме или передаче данных.

Индикатор режима порта Ethernet «ETH FAST»

Зелёный индикатор режима порта Ethernet 10/100ВазеТ светится, если к порту подключён кабель и используется режим 100ВазеТ. Если к порту не подключён кабель Ethernet или используется режим 10ВазеТ, то данный индикатор не светится. В нормальном режиме работы индикаторы должны находиться в следующем состоянии:

Индикатор	Цвет	Нормальное состояние
Наличие питания, «PWR»	Зеленый	Горит
Индикатор порта Ethernet, «LAN»	Зелёный	Горит
Ошибка на удалённой стороне, «RE»	Красный	Не горит
Ошибка на локальной стороне, «LE»	Красный	Не горит
Режим тестирования, «TST»	Красный	Не горит
Режим порта Ethernet 10/100BaseT, «ETH FAST»	Зеленый	Горит, если включён режим Ethernet 100Base-T
Состояние порта Ethernet 10/100BaseT, «ETH LINK»	Зеленый	Горит, если порт соединён кабелем с работающим концентратором Ethernet; мигает при приёме или передаче пакетов

Табл. 4.1-1. Состояние индикаторов в нормальном режиме рабо

4.2. Органы управления

К органам управления модема относятся переключатели на передней панели устройства, два блока микропереключателей, находящихся на нижней крышке устройства, и терминал, присоединенный к консольному порту модема.

Настройку можно также произвести с консоли удаленного устройства.

О настройке модема с помощью консоли и с терминала удаленного устройства см. в разделе 5.

Переключатели на передней панели

На передней панели мультиплексора имеются два переключателя:

• BERT - если этот переключатель находится в положении «ON», то в SHDSL линию включается встроенный измеритель уровня ошибок (BER-tester). Более подробно об измерителе уровня ошибок см. раздел 4.5. «Встроенный BER-тестер»;

• LOOP - этот переключатель используется для включения шлейфа. Если он находится в положении «LOC», то модем включает локальный шлейф на линии SHDSL, в положении «REM» - модем выдает в линию SHDSL запрос на включение шлейфа на удаленном устройстве, в положении «OFF» - нормальная работа (шлейф не установлен).



Шлейф и измеритель уровня ошибок с консоли можно включить только, если переключатели BERT и LOOP находятся в положении «OFF».

Микропереключатели

На нижней крышке устройства располагаются две группы переключателей (S1 и S2) по 10 переключателей каждая, которые используются для задания конфигурационных параметров устройства.; при этом переключатель S2-9 («Smart») должен быть в положении «OFF». Для проведения более детальной настройки следует пользоваться консольным интерфейсом (переключатель S2-9 – в положении «ON») (см. раздел 5.7. *Меню «Configure»*.)



Рис. 4.2-1. Переключатели на нижней крышке устройства

На рисунке все переключатели показаны в положении «OFF».

Функции группы переключателей S1

Микропереключатели S1-1...S1-6 определяют скорость передачи данных (см. рис. 4.2-2).

Микропереключатель S1-8 определяет режим работы порта SHDSL: в положении «ON» – режим центрального офиса (CO), в положении «OFF» – режим удаленного терминала (RT).

Из двух устройств, работающих в паре, режим одного из них должен быть «СО (Центральный офис)», а другого «RT (Удаленный терминал)».



Микропереключатели S1-7, S1-9, S1-10 не используются и должны находиться в положении «OFF».

Функции группы переключателей S2



Рис. 4.2-3. Переключатели S2

Микропереключатель S2-1 управляет режимом фильтрации Ethernet фреймов: в положении «OFF» – фильтрация включена, в положении «ON» – фильтрация выключена.

Если фильтрация включена, то на удаленную сторону передаются широко-вещательные (multicast & broadcast) фреймы и фреймы с МАС адресами назначения, отсутствующими в таблице локальных адресов (таблице фильтрации). Если фильтрация выключена, то на удаленную сторону передаются все фреймы, принятые из порта Ethernet. *Микропереключатель S2-2* используется для установки источника синхронизации передающего тракта порта SHDSL (PCLK cource): в положении «OFF» – внутренний генератор, в положении «ON» – приемник SHDSL порта.

Недопустима установка переключателя S2-2 в положение «ON» одновременно на двух устройствах, работающих в паре, так как в этом случае для линии SHDSL нет источника синхронизации. При таких установках микропереключателей функционирование устройств не гарантируется.

Микропереключатели S2-5...S2-7 используются для установки режима порта Ethernet:

Переключатель S2-7 в положении «OFF» означает включение автоматического режима выбора режимов порта («Negotiation: Automatic»). При этом в процессе согласования режимов выбирается наиболее приоритетный режим из поддерживаемых обоими узлами. Список режимов (в порядке приоритетности): 100 Мбит/с, полный дуплекс; 100 Мбит/с, полудуплекс; 10 Мбит/с, полудуплекс.

Переключатель S2-7 в положении «ON» означает включение режима ограничения возможностей («Negotiation: Manual»)

В этом режиме порт модема предлагает порту противоположного узла только один из вариантов, задаваемый переключателями S2-5 и S2-6.

В положении «ON» переключатель S2-5 задается режим дуплекса, в положении «OFF» – полудуплекса.

Переключатель S2-6 в положении «OFF» означает выбор 100-мегабитного режима порта «100BaseT», в положении «ON» – выбор 10-мегабитного Ethernet по витой паре.

Таким образом, можно задать следующие режимы работы порта:

- 100 Мбит/с, полный дуплекс («Rate: 100BaseT», «Duplex: Full»);
- 100 Мбит/с, полудуплекс («Rate: 100BaseT», «Duplex: Half»);
- 10 Мбит/с, полный дуплекс («Rate: 10BaseT», «Duplex: Full»);
- 10 Мбит/с, полудуплекс («Rate: 10BaseT», «Duplex: Half»).

Микропереключатель S2-9 определяет источник конфигурационных параметров устройства для моделей с SNMP управлением.

Если S2-9 находится в положении «ON», то конфигурационные параметры хранятся в энергонезависимой памяти устройства и могут быть изменены с консоли данного устройства (или с консоли удалённого устройства в режиме удалённого входа). Состояния всех переключателей, кроме S2-9, игнорируется.

Если S2-9 находится в положении «OFF», то конфигурация устройства определяется переключателями и не может быть изменена с консоли или по протоколу SNMP.

В модели без SNMP управления конфигурация устройства всегда определяется микропереключателями и S2-9 не используется (его положение не влияет на ра-

боту модема).

Микропереключатель S2-10 определяет режим контактов входного сигнала тревоги.

Если S2-9 находится в положении «OFF», то сигнал тревоги выдается в удаленное устройство при замыкании контактов внешнего входного датчика, в положении «ON» – при размыкании.

Внешний входной датчик имеет два режима работы: «на замыкание» и «на размыкание». В режиме «на замыкание» при замыкании контакта 5 на контакт 6 удаленное устройство переходит в состояние тревоги. Подробнее см. разделы «Аварийная сигнализация» и «Разъем аварийной сигнализации».

Микропереключатели S2-3, S2-4, S2-8 не используются и должны находиться в положении «OFF».

4.3. Шлейфы

Шлейфы применяются при тестировании отдельных участков схемы связи, в частности, с использованием встроенных BER-тестеров (см. раздел 4.5)

Нормальный режим (шлейфы не включены)



Рис. 4.3-1. Нормальное состояние (шлейфы не включены)

Локальный шлейф на линии

При включении шлейфа на SHDSL линии, принимаемые данные заворачиваются обратно в линию. При этом локальный и удаленный порты Ethernet отключаются от линии. Индикатор TST мигает (равномерно) красным цветом.



Рис. 4.3-2. Локальный шлейф на линии

Данный режим применяется для тестирования SHDSL линии, при этом на удаленном устройстве необходимо запустить измеритель уровня ошибок (см. раздел 4.4. Встроенный BER-тестер).

Удаленный шлейф на линии

При отсутствии персонала на удаленной стороне, удаленное устройство по запросу может установить шлейф по линии SHDSL. При этом данные, принимаемые удаленным устройством, заворачиваются обратно в линию. В этом случае локальный и удаленный порты Ethernet отключаются от линии. Индикатор TST на локальном устройстве мигает (одиночные вспышки). На удаленном устройстве мигает (равномерно) индикатор TST.



Рис. 4.3-3. Удалённый шлейф на линии

Данный режим применяется, как правило, для тестирования SHDSL линии, при этом на локальном устройстве необходимо запустить измеритель уровня ошибок (см. раздел 4.4. Встроенный BER-тестер).

4.4. Встроенный BER-тестер

Модем Qlink-3000 имеет встроенный измеритель уровня ошибок (BER-тестер), который позволяет проводить измерение уровня ошибок в линии SHDSL. Измерения проводятся на фиксированном или псевдослучайном коде согласно рекомендации O.151 (длина последовательности – 2^{15} -1=32767 бит). Управление BER-тестером производится с помощью переключателя на передней панели, с консоли (см. раздел «Меню «Test»») или по протоколу SNMP (только для моделей -SNMP). Если удаленное управление разрешено, то управлять измерителем уровня ошибок можно с терминала, подключенного к консольному порту удаленного устройства.

BER-тестер включается только по полезной полосе, при этом не нарушается работа служебного канала.

Предупреждение

При включении BER-тестера на локальном устройстве в линию будут передаваться тестовые данные. Если при этом из линии не будут приниматься тестовые данные, то на консоли будет показано диагностическое сообщение «Test pattern not detected».

Тестирование линии через удалённый шлейф

Для тестирования линии рекомендуется перед включением BER-тестера предварительно включить шлейф на удаленном устройстве. Это можно сделать командой «Remote Link Loop» на консоли локального устройства, или командой «Link Loop» на консоли удаленного устройства.



Рис. 4.4-1. Тестирование линии через удалённый шлейф

Встречное включение BER-тестеров

Для раздельного измерения количества ошибок в направлении «туда» и «обратно» рекомендуется включать BER-тестеры на обоих устройствах (навстречу).



Рис. 4.4-2. Встречное включение BER-тестеров

4.5. Аварийная сигнализация

Модем Qlink-3000/B-ETV оборудован интерфейсом аварийной сигнализации.

Интерфейс аварийной сигнализации предназначен для включения внешнего исполнительного устройства (напр., звонка, зуммера, индикатора на пульте и т.п.) при возникновении аварийной ситуации.

Реле аварийной сигнализации используется в режиме «сухих контактов» (т.е., контакты реле изолированы от всех электрических цепей устройства).

Аварийными считаются следующие ситуации:

- отсутствует питание;
- соединение по физической паре не активировано;
- нет готовности порта Ethernet, т. е. порт Ethernet не подключён кабелем к работающему концентратору Ethernet;
- принимается сигнал тревоги от внешнего входного датчика на удалённом устройстве.

Выработка сигнала тревоги от внешнего входного датчика для передачи на удалённое устройство происходит либо при замыкании контактов датчика (этот режим включён по умолчанию), либо при их размыкании (выбор режима выработки сигнала тревоги описан в подразделе «Команда «Sensor input» раздела 5.7 «Меню «Configure»).

Если устройство установлено в необслуживаемом помещении, то контакты внешнего входного датчика можно использовать, например, для передачи сигнала климатического датчика, сигнала отпирания дверей и т.п.

Назначение контактов разъёма аварийной сигнализации приведено в подразделе «Разъём аварийной сигнализации» раздела 3.3 «Подключение кабелей».

Раздел 5. Управление через консольный порт

На передней панели модема-мультиплексора имеется разъём DB9 (розетка) с интерфейсом RS-232 для подключения управляющего терминала (консоли). С консоли можно просматривать текущие режимы устройства, состояние портов, статистику локальных и удаленных ошибок, включать/выключать локальный и удаленный шлейфы и измеритель уровня ошибок. Для моделей -SNMP, кроме этого, с консоли можно задавать конфигурационные параметры устройства и сохранять их в энергонезависимой памяти. Параметры консольного порта: скорость данных равна 9600 бит/с, 8 бит на символ, без четности, 1 стоповый бит.



При подключении терминала необходимо обеспечить наличие сигнала RTS (для управления потоком).

5.1. Меню верхнего уровня

Консольный интерфейс выполнен в форме простого иерархического меню. Для выбора команды нужно ввести ее номер. Для возврата в меню верхнего уровня следует ввести <Enter> (или <Return>). Пример основного меню приведен на рисунке:

```
Cronyx Qlink-3000 /ETV - SNMP revision A, ДД/ММ/ГГГГ
Smart, CO, maximum payload (2304 kbps), Protocol=Bridge, Filt=Enabled
State: Normal, Drycon=Open (Ok)
Link: CO, 2320 kbps, SNR=22 dB (23 dB), PCLK=Int
Port: Auto, 100Base-T, Full Duplex
1. Statistics
2. Event counters
3. Loopback...
4. Test...
5. Configure...
6. Remote login
0. Reset
Command: _
```

Верхняя строчка содержит название модели устройства, код ревизии и дату прошивки (firmware). Дата прошивки, обозначенная как ДД/ММ/ГГГГ, должна соответствовать дате, указанной на стр. 3 данного руководства. В следующей строке отображаются конфигурационные параметры устройства и режимы его работы:

 Режим: Smart (конфигурационные параметры считываются из NVRAM и могут быть заданы с терминала, подключенного к консольному порту устройства или по протоколу SNMP) или Dumb (конфигурация задается с помощью микропереключателей на нижней крышке устройства);



В моделях без SNMP управления (в коде заказа отсутствует -SNMP) устройство всегда находится в Dumb режиме (конфигурирование только с микропереключателей) и, поэтому, данный параметр не отображается.

- Режим: CO (Central Office центральный офис) или RT (Remote terminal удаленный терминал); из двух работающих в паре устройств режим одного из них должен быть CO, а другого RT.
- Заданная пользователем скорость передачи данных. Если при конфигурации устройства указано, что модем должен работать на максимально возможной скорости (maximum payload), то после данного параметра в скобках отображается реальная скорость передачи данных;
- Тип используемого протокола: Bridge (совместим со всеми Ethernet мостами КБ Кроникс, с мостами фирмы RAD) или Cisco-IEEE (при подключении к маршрутизаторам Cisco). Данный параметр не настраивается пользователем, а определяется автоматически;
- Режим фильтрации кадров Ethernet (Filt): Disabled все Ethernet кадры передаются на удаленную сторону, Enabled – фильтрация кадров по MAC адресу назначения включена;

В строке State отражаются:

- Состояние реле аварийной сигнализации: Normal нормальная работа, Alarm реле в состоянии «тревога»;
- «Drycon=Open (...)» показывает, в каком состоянии контактов внешнего входного датчика в удаленное устройство посылается сигнал тревоги «Alarm»; если в скобках «Ok», сигнал тревоги выдается при замыкании контактов, «Alarm» при размыкании;

В строке Link отображаются конфигурационные параметры и режимы для порта SHDSL:

- Режим: CO (Central Office центральный офис) или RT (Remote terminal удаленный терминал);
- Скорость в линии (если соединение не установлено, то данный параметр не отображается);
- Отношение сигнал/шум на локальном и удаленном (в скобках) устройствах (если соединение не установлено, то данные параметры не отображаются);
- Источник синхронизации тракта передачи: PCLK =Int источником синхронизации является внутренний генератор модема; PCLK=From DSL – источником синхронизации является линия SHDSL.

В этой строке может также отображаться следующая информация:

- Loop установлен шлейф на линии;
- Remote loop включен запрос на удаленный шлейф;
- Test включен BER тестер. При включенном измерителе уровня ошибок отображаются результаты тестирования:
 - Текущий уровень ошибок (Test error rate);
 - Время тестирования (Time passed);
 - Общее количество ошибок, обнаруженных за время тестирования (Total errors);

В строке Port отображаются конфигурационные параметры и режимы для порта порта данных:

- Auto используется автоопределение (Autonegotiation) режимов использования порта Ethernet; или Manual режим порта задается пользователем;
- Текущий режим порта (100Base-Т или 10Base-Т);
- Тип дуплекса (Half Duplex или Full Duplex).

5.2. Структура меню



**) – только для моделей с SNMP управлением, микропереключатель S2-9 в положении «ON»

5.3. Меню «Statistics»

Режим «*Statistics*» служит для просмотра режимов работы каналов и счетчиков статистики.

```
Statistics: Session #4, 0 days, 3:55:28
Memory: 1470620 bytes free
Smart, CO, maximum payload (2304 kbps), Protocol=Bridge, Filt=Enabled
State: Normal, Drycon=Open (Ok)
Link: CO, 2320 kbps, SNR=23 dB (23 dB), PCLK=Int
Port: Auto, 100Base-T, Full Duplex
                        ----Err.seconds-----
                CV
                        Receive Data
                                         Event
                                                 Status
Link:
                0
                        0
                                0
                                         0
                                                 ok
 far end:
                0
                        0
                                 0
                                         0
                                                 ok
Port:
                                0
                                         0
                                                 0k
                        _
                                 0
                                         0
 far end:
                                                 ok
C - clear counters, R - refresh mode, any key to break...
```

Информация на экране обновляется каждые две секунды. Для возврата в меню верхнего уровня следует ввести <Enter> (или <Return>). Чтобы включить (или отключить) режим наложения, нажмите «R». В режиме наложения экран не будет очищаться при обновлении информации. Чтобы обнулить счетчики статистики, нажмите «С». Для сброса счетчиков статистики на удаленном устройстве необходимо нажать «Z».

Строчка «Statistics» содержит номер текущей сессии и время с момента включения или перезагрузки мультиплексора (команда Reset). Номер сессии увеличивается при каждой перезагрузке устройства.

Далее отображаются конфигурационные параметры устройства (подробнее см. раздел «Меню верхнего уровня»).

Затем отображаются счетчики и состояние локальных и удаленных (far end) портов. «Link» – для портов SHDSL, «Port» – для портов E1. Если соединение с удаленной стороной не установлено, то счетчики и состояние удаленных портов не отображаются.

Счетчики статистики:

- CV (для линии SHDSL) количество обнаруженных нарушений кодирования (code violations); для порта Ethernet данный счетчик не отображается;
- Receive (для линии SHDSL) время в секундах, в течении которых отсутствовало соединение с удаленным устройством; для порта Ethernet данный счетчик не отображается;
- Data (для линии SHDSL) время в секундах, в течение которых были обна-

ружены блоки с неверной контрольной суммой, ошибки фреймирования или были ошибки измерителя уровня ошибок;

- Data (для порта Ethernet) время в секундах,, в течение которых были ошибки модуля Ethernet моста (переполнение/опустошение FIFO, переполнение памяти модуля моста и т.д.);
- Event (для линии SHDSL) время в секундах, в течение которых были операции проскальзывания (Slip-операции);
- Event (для порта Ethernet) время в секундах, в течение которых в сегменте сети наблюдались коллизии.

Состояние линии SHDSL «Link Status»:

- Initialization инициализация порта;
- Activating активирование соединения;
- Ok нормальный режим (соединение с удаленным устройством установлено, ошибок нет);
- CRC anomaly соединение с удаленным устройством установлено, но принимаются блоки с неверной контрольной суммой;
- LOSW defect соединение с удаленным устройством установлено, но в принятом блоке данных неверное слово синхронизации;
- Loop attenuation defect соединение с удаленным устройством установлено, но ослабление сигнала в линии превышает допустимый порог;
- SNR margin defect соединение с удаленным устройством установлено, но отношение сигнал/шум меньше допустимого порога;
- LOSW failure соединение с удаленным устройством установлено, но принимаются блоки данных с неверным словом синхронизации.

Для порта Ethernet возможны следующие состояния:

- Ок нормальное состояние;
- Passive порт деактивирован по причине отсутствия сигнала;
- No cable нет соединения с работающим концентратором.

5.4. Команда «Event counters»

Более подробную информацию о счетчиках событий можно получить по команде *«Event counters»*. При выборе этой команды на экране появляются счётчики канала SHDSL (Link counters):

```
Alive: 0 days, 0:06:13 since last counter clear
Link counters
CV = 0 - seconds with coding violations
0 - total code violations count
RES = 0 - seconds without carrier
DES = 0 - seconds with CRC error(s), LOSW defect(s) or BERT errors
0 - total CRC errors count
Event = 0 - seconds with S(H)DSL slip(s) or TFSC jerk(s)
0 - TFSC jerks
0 - seconds with TFSC jerk(s)
0 - receive slip events count
0 - transmit slip events count
0 - seconds with slip event(s)
Press any key to continue..._
```

- CV= seconds with coding violations число ошибок кодирования (счет-чик с ограничением по максимуму);
 total code violations count общее число ошибок кодирования;
- RES = seconds without carrier время в секундах, в течение которых была потеря несущей;
- DES = seconds with CRC error(s), LOSW defect(s) or BERT errors время в секундах , в течение которых были ошибки контрольной суммы, нарушение синхронизации, ошибки тестирования;
 total CRC errors count общее количество блоков данных с ошибочной контрольной суммой;
- Event = seconds with S(H)DSL slip(s) or TFSC jerk(s время в секундах, в течение которых наблюдались проскальзывания в линии или ошибки формирования синхроимпульсов передачи;

- TFSC jerks – количество ошибок формирования синхроимпульсов передачи (данная ошибка возникает при нестабильном источнике синхроимпульсов PCLK);

- seconds with TFSC jerk(s) – время в секундах, в течение которых

были ошибки формирования синхроимпульсов передачи; - receive slip events count – количество slip-операций в приемном тракте;

- transmit slip events count – количество slip-операций в тракте передачи;

- seconds with slip event(s) – время в секундах, в течение которых были slip-операции в тракте приема или передачи.

После нажатия любой клавиши выдаются значения счётчиков порта Ethernet:

```
Port counters
0 - seconds with collisions
0 - counter of collisions
0 - seconds with errors (lights ETH LOS)
0/0 - input errors (Ethernet/HDLC)
0/0 - output errors
0/0 - input packets (Ethernet/HDLC)
0/0 - output packets
0/0 - discarded packets (no memory)
0/0 - receive interrupts
0/0 - transmit interrupts
0/0 - transmit underruns
0/0 - receive overruns
0/0 - receive frame errors
0/0 - receive crc errors
Press any key to continue..._
```

- seconds with collisions время в секундах, в течение которого наблюдались коллизии;
- counter of collisions счетчик обнаруженных коллизий;
- seconds with errors (lights ETH LOS) время в секундах, в течение которого наблюдались ошибки приёма/передачи данных (при ошибках мигает индикатор LE);
- input errors (Ethernet/HDLC) счётчики ошибок при приеме фреймов для Ethernet (LAN) / HDLC (WAN);
- output error счётчики ошибок при передаче фреймов для Ethernet (LAN) / HDLC (WAN);
- input packets (Ethernet/HDLC) счётчики принятых фреймов для Ethernet (LAN) / HDLC (WAN);
- output packets счётчики переданных фреймов для Ethernet (LAN) / HDLC (WAN);

© 2007 Кроникс

- discarded packets (no memory) счётчики фреймов, отброшенных по причине переполнения очереди (для Ethernet (LAN) / HDLC (WAN));
- receive interrupts количество запросов на прерывания по приему для Ethernet (LAN) / HDLC (WAN);
- transmit interrupts количество запросов на прерывания по передаче для Ethernet (LAN) / HDLC (WAN);
- transmit underruns счётчики ошибок опустошения FIFO передачи для Ethernet (LAN) / HDLC (WAN);
- receive overruns счётчики ошибок переполнения FIFO приема для Ethernet (LAN) / HDLC (WAN);
- receive frame errors счетчики ошибок фреймирования при приеме для Ethernet (LAN) / HDLC (WAN);
- receive crc errors счётчики принятых фреймов с неверной контрольной суммой для Ethernet (LAN) / HDLC (WAN).

5.5. Меню «Loopback»

Меню «Loopback» предназначено для управления шлейфами:

```
Loopback

Smart, CO, maximum payload (2304 kbps), Protocol=Bridge, Filt=Enabled

State: Normal, Drycon=Open (Ok)

Link: CO, 2320 kbps, SNR=22 dB (23 dB), PCLK=Int

Port: Auto, 100Base-T, Full Duplex

1. Link loop - disabled

3. Link remote loop - disabled

Command: _
```

Реализованы следующие шлейфы:

- Link loop локальный шлейф на линии. Принятые из линии данные заворачиваются обратно;
- Link remote loop удаленный шлейф на линии. В сторону линии передается запрос на включение шлейфа на удаленном устройстве.

Для включения или отключения шлейфа какого-либо типа (перевода шлейфа в состояние «enabled» или «disabled») требуется ввести номер соответствующего пункта данного меню.



При удаленном входе меню «Loopback» недоступно. Для установки шлейфа на удаленном устройстве необходимо использовать локальную консоль («Link remote loop»).

Режимы шлейфов не сохраняются в неразрушаемой памяти.

5.6. Меню «Test»

Меню «Test» служит для управления измерителем уровня ошибок:

```
Link Bit Error Test
Time total: 00:00:14
Sync loss: 00:00:01
Bit errors: 0
Error rate: 0.0
1. Testing: Enabled
3. Error insertion rate: No errors inserted
4. Insert single error
5. Test pattern: Pseudo-random
<<p><C> - clear errors counter, <R> - refresh mode, <Enter> - exit
```

BER-тестер включается в сторону линии SHDSL и работает по полезной полосе канала (работа служебного канала не нарушается).

Информация на экране обновляется каждые две секунды. Для возврата в меню верхнего уровня следует ввести <Enter> (или <Return>). Чтобы включить (или отключить) режим наложения, нажмите «R». В режиме наложения экран не будет очищаться при обновлении информации. Чтобы обнулить счетчики BER-тестера, нажмите «С».

Команда «Testing» служит для включения (Enabled) и выключения (Disabled) BER-тестера.

Команда «Error insertion rate» выбирает темп вставки ошибок, от 10⁻⁷ до 10⁻¹ ошибок/бит, или отключает режим вставки ошибок – в этом случае вместо числового значения выдаётся сообщение «No errors inserted».

Команда «Insert single error» вставляет одиночную ошибку.

Команда **«Test pattern»** позволяет использовать в качестве тестового шаблона либо полином длиной 2¹⁵-1=32767 бит (в соответствии со стандартом ITU-T O.151) – значение «2E15-1 (O.151)», либо задать фиксированный 8-битный код – «Binary». При выборе этой команды на экране появится сообщение:

```
Pseudo-random or binary test pattern? (p, b)
```

Выбор **р** приведет к тестированию на псевдослучайном коде (Pseudo-random); при выборе **b** на экране появится предложение ввести двоичный код: **«Enter binary test pattern code:**».

Информация о результатах тестирования отображается в строках:

- Error rate уровень ошибок в принятых данных. Если BER-тестер выключен, то вместо уровня ошибок отображается строка «Testing disabled». Если на приеме не обнаружена тестовая последовательность, то вместо уровня ошибок отображается строка «Test pattern not detected»;
- Bit errors счетчик ошибок данных;
- Sync loss время, в течение которого отсутствовала синхронизация тестовой последовательности;
- Time total общее время, прошедшее с момента начала тестирования;

Режимы измерителя уровня ошибок не сохраняются в энергонезависимой памяти.

5.7. Меню «Configure»



Меню «*Configure*» присутствует только в моделях с SNMP управлением. В моделях без SNMP управления параметры конфигурации задаются только с помощью микропереключателей.

Меню «*Configure*» позволяет устанавливать режимы работы модема. Ниже представлен пример меню в режиме «Smart»:

```
Configure

Smart, CO, maximum payload (2304 kbps), Protocol=Bridge, Filt=Enabled

State: Normal, Drycon=Open (Ok)

Link: CO, 2320 kbps, SNR=23 dB (22 dB), PCLK=Int

Port: Auto, 100Base-T, Full Duplex

1. Link...

2. Port...

3. SNMP...

4. Filtering: Enabled

5. Sensor input: Alarm on closed

6. Remote control: Enabled

7. Factory settings...

8. Save parameters

9. Restore parameters

Command: _
```

В режиме «Dumb» большая часть параметров задается с помощью микропереключателей. Меню «*Configure*» в режиме «Dumb» представлено ниже:

```
Configure

Dumb, CO, maximum payload, Protocol=Bridge, Filt=Enabled

State: Normal, Drycon=Open (Ok)

Link: CO, PCLK=Int

Port: Auto, 10Base-T, Full Duplex

3. SNMP...

6. Remote control: Enabled

8. Save SNMP parameters

9. Restore SNMP parameters

Command: _
```

Подменю «Link»

Подменю доступно только в режиме «Smart».

Link Smart, CO, maximum payload (2304 kbps), Protocol=Bridge, Filt=Enabled State: Normal, Drycon=Open (Ok) Link: CO, 2320 kbps, SNR=23 dB (22 dB), PCLK=Int Port: Auto, 100Base-T, Full Duplex 1. Mode: Central Office 2. Payload rate: Maximum 3. PCLK source: Internal Command: _

С помощью команды **«Mode»** устанавливается режим устройства: «CO (Central Office)» или «RT (Remote Terminal)».

Из двух работающих в паре устройств режим одного из них должен быть CO, а другого RT.

Команда **«Payload rate»** определяет скорость передачи данных, которая кратна 64 кбит/с, максимальная скорость - 2304 (36 х 64) кбит/с. При настройке модема можно указать, что необходимо использовать максимально возможную скорость передачи данных («Payload rate: Maximum»). Если на обоих устройствах, работающих в паре, указана необходимость использования максимальной скорости, то модемы будут работать на максимально возможной для данной линии скорости.



Если при конфигурации устройств указана скорость передачи данных, которая не может быть достигнута на используемой линии, то модемы не свяжутся друг с другом.

Команда «**PCLK source**» используется для установки источника синхронизации передающего тракта порта SHDSL. Источником синхронизации могут быть:

- Внутренний генератор устройства «Internal»;
- Приемный тракт SHDSL порта «From DSL».

В большинстве случаев источником синхронизации передающего тракта SHDSL должен являться внутренний генератор.

Если есть необходимость, чтобы в приемном и передающем направлениях была единая синхронизация, то необходимо указать, что источником PCLK является приемный тракт SHDSL порта (PCLK=From DSL), например, при соединении устройств Qlink-3000/B-ETV и Qlink-3000/B-E1:



Установка PCLK=From DSL на обоих концах линии не допускается.

Подменю «Port»

Подменю доступно только в режиме «Smart».

Данное меню служит для задания конфигурационных параметров порта Ethernet.

```
Port
Smart, CO, maximum payload (2304 kbps), Protocol=Bridge, Filt=Enabled
State: Normal, Drycon=Open (Ok)
Link: CO, 2320 kbps, SNR=23 dB (22 dB), PCLK=Int
Port: Manual, 100Base-T, Half Duplex
1. Negotiation: Manual
2. Rate: 100Base-T
3. Duplex: Half
Command: _
```

Команда «Negotiation» выбирает режим установки параметров «Rate» и «Duplex». При использовании режима «Automatic» производится автоматическое согласо-

вание режимов (Autonegotiation), при этом выбор производится из всего спектра параметров и выбирается наиболее приоритетный режим.

В режиме «Manual» параметры задаются соответствующими командами:

- Rate режим порта Ethernet: 100Base-Т или 10Base-Т;
- Duplex режим дуплекса: полный (Full) или полудуплекс (Half).

Для любого изменения указанных выше параметров требуется некоторое время на их переустановку; на экран выводится сообщение «Configuring . . .», а после установки нужного параметра - «Done».

Если оба соединенных по сети Ethernet устройства используют режим «Manual», то параметры режимов портов Ethernet должны совпадать, в противном случае на экран в строке Port будет выдано сообщение «No cable», и на передней панели устройства погаснет зеленый индикатор «LAN».

Подменю «SNMP»

Меню «*SNMP*» служит для установки сетевых адресов IP и параметров протокола SNMP:

SNMP

```
Smart, CO, maximum payload (2304 kbps), Protocol=Bridge, Filt=Enabled
State: Normal, Drycon=Open (Ok)
Link: CO, 2320 kbps, SNR=23 dB (22 dB), PCLK=Int
Port: Auto, 10Base-T, Full Duplex
MAC address: 00-09-94-00-1a-49
  1. IP address/netmask: 131.201.94.11 / 24
  2. Gateway IP address: 131.201.94.254
  3. Get community: public
  4. Get IP address/netmask: 131.201.94.0 / 24
  5. Set community: private
  6. Set IP address/netmask: 131.201.94.55 / 32
  7. Traps: Disabled
  8. Authentication traps: Enabled
  9. Trap community: alert
  0. Trap destination IP address: 131.201.94.55
Command: _
```

При конфигурации SNMP следует установить следующие параметры:

- IP address/netmask IP-адрес порта Ethernet и длина сетевой маски;
- Gateway IP address IP-адрес шлюза-маршрутизатора.

Для управления по протоколу SNMP надо установить следующие параметры:

• Get community – пароль для доступа на запрос информации;

- Get IP address/netmask IP-адрес и длина сетевой маски для ограничения доступа на запрос информации;
- Set community пароль для доступа на установку параметров;
- Set IP address/netmask IP-адрес и длина сетевой маски для ограничения доступа на установку параметров;
- Traps разрешение посылки сообщений о чрезвычайных событиях;
- Authentication traps разрешение посылки сообщений о несанкционированном доступе;
- Trap community пароль для посылки сообщений о чрезвычайных событиях;
- Trap destination IP address IP-адрес для посылки сообщений о чрезвычайных событиях.

Команда «Filtering»

Команда доступна только в режиме «Smart».

Команда **«Filtering»** управляет фильтрацией Ethernet фреймов по адресу назначения: фильтрация включена («Enabled») или отключена («Disabled»).

Если фильтрация включена, то на удаленную сторону передаются широковещательные (multicast & broadcast) фреймы и фреймы с МАС адресами назначения, отсутствующими в таблице локальных адресов (таблице фильтрации). При этом таблица локальных адресов формируется автоматически. Если фильтрация выключена, то на удаленную сторону передаются все фреймы, принятые из порта Ethernet.

Команда «Sensor input»

Команда доступна только в режиме «Smart».

Команда «Sensor input» переключает режим выработки сигнала тревоги удалённому устройству от внешнего входного датчика. Внешний входной датчик имеет два режима работы: «Alarm on closed» – на замыкание (по умолчанию) и «Alarm on open» – на размыкание. В режиме «Alarm on closed» при замыкании контакта 3 на контакт 7 удаленное устройство переходит в состояние тревоги. (Подробнее см. раздел «Аварийная сигнализация»).

Команда «Remote control»

Команда «**Remote control**» включает («Enabled») или отключает («Disabled») удаленное управление.

Если удаленное управление включено, то с удаленного устройства можно изменять любые конфигурационные параметры устройства, включать диагностические режимы (шлейфы, BER-тестер).

При выключенном удаленном управлении при удаленном входе можно лишь увидеть счетчики статистики.

Подменю «Factory settings»

Подменю доступно только в режиме «Smart».

С помощью меню «*Factory settings*» можно установить параметры устройства в одно из типовых начальных состояний:

```
Factory settings
Smart, CO, maximum payload (2304 kbps), Protocol=Bridge, Filt=Enabled
State: Normal, Drycon=Open (Alarm)
Link: CO, 2320 kbps, SNR=23 dB (23 dB), PCLK=Int
Port: Auto, 10Base-T, Full Duplex
1. RT, 2320 kbps, internal PCLK
2. RT, 1168 kbps, internal PCLK
3. RT, maximum rate, internal PCLK
4. RT, 1168 kbps, PCLK from DSL
5. CO, 2320 kbps, internal PCLK
6. CO, 1168 kbps, internal PCLK
7. CO, maximum rate, internal PCLK
Command: _
```

Выбор одного из вариантов конфигурационных параметров в меню «*Factory settings*» не оказывает влияния на установки сетевых адресов IP и настроек протокола SNMP (см. меню «SNMP»).

Команда «Save parameters»

После установки параметров (или после выполнения команды «Factory settings») можно сохранить их в энергонезависимой памяти устройства (NVRAM) командой «Save parameters». В этом случае сохранённые параметры будут восстановлены при перезапуске устройства. В режиме «Dumb» сохраняются только параметры SNMP; команда называется «Save SNMP parameters».

Команда «Restore parameters»

Сохраненную в NVRAM конфигурацию можно восстановить командой *«Restore parameters»*. В режиме «Dumb» восстанавливаются только параметры SNMP; команда называется *«Restore SNMP parameters»*.

5.8. Команда «Remote login»

Команда «*Remote login*» предоставляет возможность подключения к меню удаленного устройства. Пример удаленного меню приведен ниже (на удаленном устройстве разрешено удаленное управление). Для отключения от удаленного меню введите ^X (Ctrl-X).

```
Cronyx Qlink-3000 /ETV - SNMP revision A, ДД/ММ/ГГГГ
Smart, RT, 2304 kbps payload, Protocol=Bridge, Filt=Enabled
State: Alarm, Drycon=Open (Ok)
Link: RT, 2320 kbps, SNR=23 dB (23 dB), PCLK=Int
Port: Manual, 10Base-T, Full Duplex
1. Statistics
2. Event counters
4. Test...
5. Configure...
0. Reset
Remote (^X to exit): _
```

В режиме удаленного входа можно просматривать режимы устройства, состояние канала и статистику. Если разрешено удаленное управление (см. пункт «Remote control»), то можно изменять режимы работы устройства, включать/выключать шлейфы и BER-тестер.

Если удаленное управление отключено, при удаленном входе можно лишь просматривать счетчики статистики.

```
Cronyx Qlink-3000 /ETV - SNMP revision A, ДД/ММ/ГГГГ
Smart, CO, maximum payload (2304 kbps), Protocol=Bridge, Filt=Enabled
State: Normal, Drycon=Open (Ok)
Link: CO, 2320 kbps, SNR=23 dB (23 dB), PCLK=Int
Port: Auto, 10Base-T, Full Duplex
1. Statistics
2. Event counters
Remote (^X to exit): _
```

5.9. Команда «Reset»

Команда «*Reset*» вызывает перезагрузку устройства. При этом происходит полная инициализация модема (как при включении питания).

После выдачи команды «*Reset*» или включении питания на устройстве на экран выдается меню верхнего уровня, в котором наличествует информации о положении микропереключателей (строка «**Jumpers**»):

```
Cronyx Qlink-3000 /ETV - SNMP revision A, ДД/ММ/ГГГГ
Jumpers: Smart, RT, max rate, Sync: Int, Alarm input: Normal,
Autonegotiation, Filtering: Enabled
Cronyx Qlink-3000 /ETV - SNMP revision A, ДД/ММ/ГГГГ
Smart, CO, maximum payload, Protocol=Bridge, Filt=Enabled
State: Alarm, Drycon=Open (Ok)
Link: CO, PCLK=Int
Port: Auto, No cable
1. Statistics
2. Event counters
3. Loopback...
4. Test...
5. Configure...
0. Reset
Command: _
```

В строке «Jumpers»:

- Smart состояние переключателя S2-9;
- RT состояние переключателя S1-8;
- max rate состояние переключателей S1-1 S1-6;
- Sync: Int состояние переключателя S2-2;
- Alarm input: Normal состояние переключателя S2-10;
- Autonegotiation состояние переключателя S2-7 (если переключатель S2-7 в положении «On», то вместо индикации Autonegotiation будет показано состояние переключателей S2-5 (10Base-T/100Base-T) и S2-6 (Half/Full Duplex);
- Filtering: Enabled состояние переключателя S2-1.

(Подробнее о микропереключателях см. раздел 4.2. Органы управления).

Раздел 6. Управление через SNMP

Модем Qlink-3000 может иметь возможность управления по SNMP протоколу (в коде заказа есть строка «-SNMP»). Порт SNMP управления и порт данных совмещены. По протоколу SNMP можно просматривать текущие режимы устройства, состояние каналов, статистику локальных и удаленных ошибок, изменять конфигурационные параметры, включать диагностические режимы.

6.1. Установка параметров SNMP

Для доступа к устройству по протоколу SNMP необходимо с консоли установить следующие параметры:

- IP address/netmask IP-адрес порта Ethernet и длина сетевой маски;
- Gateway IP address IP-адрес шлюза-маршрутизатора;
- Get community пароль для доступа на запрос информации;
- Get IP address/netmask IP-адрес и длина сетевой маски для ограничения доступа на *запрос* информации;

Доступ на запрос информации разрешается только для хостов, чей IP-адрес совпадает с «Get IP address». При сравнении используются старшие биты IP-адреса, количество которых задано параметром «Netmask».

Для доступа на изменение параметров необходимо установить дополнительные параметры:

- Set community пароль для доступа на установку параметров;
- Set IP address/netmask IP-адрес и длина сетевой маски для ограничения доступа на *установку* параметров.



Право доступа на установку параметров следует предоставлять только уполномоченным хостам.

При возникновении чрезвычайных событий устройство может посылать SNMP-сообщения (traps). Для этого следует установить следующие параметры:

- Traps разрешение посылки сообщений о чрезвычайных событиях;
- Authentication traps разрешение посылки сообщений о несанкционированном доступе;
- Trap community пароль для посылки сообщений о чрезвычайных событиях;
- Trap destination IP address IP-адрес для посылки сообщений о чрезвычайных событиях.

SNMP-сообщения (SNMP Events) посылаются при возникновении следующих событий:

• Включение или перезагрузка модема - сообщение COLD START;

- Попытка несанкционированного доступа по протоколу SNMP сообщение AUTHENTICATION FAILURE;
- Установление/потеря соединения по SHDSL линии сообщения LINK UP/LINK DOWN;
- Установление/потеря соединения по порту сообщение PORT UP/PORT DOWN;

6.2. Наборы информации управления (MIB)

В мультиплексоре реализованы следующие наборы информации управления (MIB):

- RFC1213 (MIB-II) стандартный набор информации управления, включающий общесистемные параметры (system) и статистику протокола SNMP (snmp);
- CRONYX-QLINK3000-MIB специализированный набор информации управления, содержащий состояние портов и линии SHDSL.

Необходимая информация располагается в файлах CRONYX.MIB и QLINK3000.MIB, доступных на сайте www.cronyx.ru.

Web: www.cronyx.ru

E-mail: info@cronyx.ru